Ошибка	Отображение индикатора (Ручной пульт)	Знак на дисплее (LCD)	Номер отображения на дисплее(LCD)	Решение
Низкое напряжение	1 мигание индикатора		E-01	Повысить напряжение источника питания
Повышенное напряжение	2 мигания индикатора		E-02	Уменьшить напряжение источника питания
Неисправность свечи зажигания	3 мигания индикатора		E-03	Проверить соединение свечи зажигания
Неисправность топливного насоса	4 мигания индикатора		E-04	Проверить соединение топливного насоса
Перегрев отопителя	5 миганий индикатора		E-05	Проверить датчик температуры или вентилятор на нормальное вращение
Сбой нагнетателя	6 миганий индикатора		E-06	Проверить полярность магнитных полюсов или положения датчика Хола и двигателя вентилятора
Ошибка соединения	7 миганий индикатора		E-07	Проверить соединение косы проводов
Погасло пламя	8 миганий индикатора		E-08	Проверить трубку топливопровода на наличие воздуха или парафина.
Ошибка датчика температуры	9 миганий индикатора		E-09	Проверить соединение датчика температуры с блоком управления
Неисправность запуска	10 миганий индикатора		E-10	Проверить трубку топливопровода на наличие грязи или парафина. Проверить топливный насос на наличие парафина.